












- D** Montageanleitung
- NL** Handleiding voor de montage
- TR** Montaj talimatı
- FR** Instructions de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Összeszerelési útmutató
- GB** Assembly instructions
- PL** Instrukcja montażu
- RU** Инструкция по монтажу
- IT** Istruzioni di montaggio
- RO** Instructiuni de asamblare
- SK** Montážny návod




A S504-KOM2W1D3S/10/15




4x a102	2x a109	2x b51	4x b59	4x Ø5x17 mm d1	8x d38	4x d41/L	8x Ø7x50 mm e1	24x Ø6x13 mm e3	12x Ø5x16 mm e47	20x Ø8x30 mm f1	4x Ø8x50 mm f6	12x Ø6,5x40 mm f25
6x k27	15x l1	20x l2	14x 20x13x3,5v n108	12x Ø5,3/Ø8,3x4,8 mm o54	3x Ø3,5x16 mm p25	3x Ø3,5x10 mm p35	28x Ø3,5x16 mm p38	12x Ø3,5x15 mm p51	20x Ø2,9x16 mm p55	20x Ø15x12 mm #16 r1	12x Ø12x10,5 mm #12 r15	4x 3Ø20 mm r28
24x r42	4x Ø16 s2	4x Ø5 s4	2x Ø35x62x40x10 s71	3x 350 mm t35	3x 350 mm w117/L	3x 350 mm w117/P	1x z1					





1x Ø10x50 mm f35	1x Ø5x60 mm p17	1x 88x21x15/1,5 n142	2x Ø3,5x16 mm p38
----------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------






A	B	C1	C2	C3	D
1	S504-3008	470	340	4	2/3
2	S504-0014	175	496	16	3/3
3	S504-0017	200	496	16	3/3
4	S504-0018	200	496	16	3/3
5	S504-0022	784	496	16	3/3
6	S504-1023	208	354,	15	1/3
7	S504-1024	208	354,	15	1/3
8	S504-1025	987	390	15	1/3
9	S504-1026	987	390	15	1/3
10	S504-1027	764	370	15	1/3
11	S504-1028	764	370	15	1/3
12	S504-2014	1500	390	15	2/3
13	S504-2015	1500	390	15	2/3
14	S504-3007	484,	360	15	1/3
15	S504-4001	1469	98	15	2/3
16	S504-5557	469,	472	3,	3/3
17	S504-5708	1469	68	16	2/3
18	S504-7303	200	496	16	3/3
19	S504-7304	200	496	16	3/3
20	S504-7305	200	496	16	3/3
21	S504-7306	200	496	16	3/3
22	S504-9011	997	489,	2,5	1/3
23	S504-9012	997	501	2,5	1/3
24	WSP-9260	447	358	2,5	1/3
25	WSP-9261	455	358	2,5	1/3
26	ZQ6-5022	445	97	15	1/3
27	ZQ6-5046	437	97	15	1/3
28	ZQ6-519	350	110	12	2/3
29	ZQ6-520	350	110	12	2/3
30	qc33/2				1/3
31	S504-4035	1469,	68	15	2/3












6




7













6















9



10 §11





§11
11

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch (kein Microfasertuch) oder einem feuchten Lappen reinigen. KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

