



Nie rozkładaj i nie użytkuj parasola podczas wiatru

Proszę przeczytać wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania produktu. Należy zachować je do wglądu w przyszłości.

Brak zastosowania się do poniższych ostrzeżeń może skutkować poważnymi uszkodzeniami i obrażeniami ciała oraz negatywnym rozpatrzeniem zgłaszanych reklamacji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie należy rozkładać i korzystać z parasola podczas wietrznej pogody. Jest to istotna zasada bezpieczeństwa korzystania z produktu oraz sposób na uniknięcie możliwych uszkodzeń.
2. Należy umieścić parasol na stabilnym, równym podłożu, sprawdzić sztywne zamocowanie masztu w podstawie, a samą podstawę przymocować lub solidnie obciążyć, dostosowując obciążenie do wielkości i wagi parasola. Zaniechanie tej czynności grozi wywróceniem parasola, co może spowodować kontuzję lub uszkodzenie produktu.
3. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu. Parasol nie jest zabawką. Wspinaczka lub potrząsanie parasolem może grozić jego wywróceniem.
4. Podczas zamykania lub otwierania czaszy należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne. Może to grozić kontuzją.
5. Zabrania się rozkładania i montażu parasola pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz silnych leków.
6. Z parasola należy korzystać w sposób rekreacyjny, zgodny z jego przeznaczeniem.
7. Parasol ma przeznaczenie przeciwsłoneczne, w czasie dużego deszczu zaleca się osłonić go za pomocą załączonego pokrowca.
8. Niewskazane jest rozkładanie i montaż produktu przez kobiety w ciąży.
9. Aby przenieść parasol w inne miejsce należy go uprzednio rozmontować.
10. Nie należy rozpałać otwartego ognia pod czaszą lub w pobliżu parasola..
11. Zabrania się korzystania z parasola w przypadku zauważenia jakichkolwiek wad produktu, takich jak wygięcia, pęknięcia, obłuzowania i skrzywienia, itp.
12. Nie wolno wkładać nóg i rąk pomiędzy elementy parasola – grozi to kontuzjami i złamaniami.
13. Parasol należy montować zgodnie z instrukcją.

UŻYTKOWANIE, PRZEZNACZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Parasol przeznaczony jest do użytkowania rekreacyjnego. Poszycie to ochrona przed słońcem.

Zaleca się chronić parasol przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, deszcz, burze, wysoka wilgotność, śnieg, mróz, grad itp.) za pomocą dołączonego pokrowca.

W razie zadrapania części lakierowanych zaleca się użycie specjalnego lakieru, farby lub silikonu zapobiegającego korozji. Proszę najpierw wykonać próbę na niewidocznym elemencie parasola.

Producent zaleca transport produktu w częściach. Najlepiej przenosić każdy element pojedynczo.

Poszycie parasole po jego uprzednim zdjęciu ze stelażu należy czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki za pomocą mydła i wody lub specjalnych preparatów. Czynność tę zaleca się wykonywać co kilka tygodni oraz przed sezonem. Nie należy używać myjek ciśnieniowych i szczotek, Nie wolno korzystać z kwasów, wybielaczy, rozpuszczalników i innych mocnych substancji, które mogą uszkodzić produkt.

Należy unikać zawilgocenia tkaniny poszycia. W przypadku zamknięcia należy rozłożyć poszycie i dokładnie je wysuszyć.

W okresie jesienno-zimowym lub podczas mrozu należy przechowywać parasol w pokrowcu w suchym pomieszczeniu wolnym od niekorzystnych czynników atmosferycznych.

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy zestaw zawiera wszystkie kompletne i sprawne elementy. Proszę nie składać parasola w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków.

Producent zaleca montaż w minimum 2 osoby, na równym i stabilnym podłożu.

W czasie montażu proszę zwracać szczególną uwagę na dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu. Należy ograniczyć dostęp do składanego parasola psom, kotom i innym zwierzętom. Zestaw zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte i ostre krawędzie, które mogą być przyczyną zranienia. Demontaż parasola należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do montażu.